取扱説明書



- 暗い場所では、左上の[ライト]を押して、ライトを点灯することができます
- 時間設定方法

左下の[モード]を3度押して、秒が点滅すると、右上の[スタート]を押して時間を設定できます。右下の[リセット]を押して、時間/分/日付と順番に変更できます。左下の[モード]を押すと、ノーマル時間表示へ戻ります

■時間設定方法

- 左下の[モード]を3度押して、秒が点滅するまで待ちます
- 右下の[リセット]を押して、時間/分/日付と順番に変更できます
- 右上の[スタート]を押して、時間を設定します
- 左下の[モード]を押して、ノーマル時間表示に戻ります

■アラーム設定

● 左下の[モード]を2度押すと、アラーム時間が表示されます。右下の[リセット]を押すと、時間-分へと変更箇所を移動することができます。

■アラーム設定方法

- [モード]を2度押した後[スタート]を押して、アラームを設定
- [リセット]を押して、時間から分へと設定箇所を変更

■ストップウォッチ

●まず始めに、左下のキーを1度押してください。その後、右上のキーを押すと、ストップウォッチを開始することができます。再び右上のキーを押すと、ストップウォッチを停止できます。引き続きストップウォッチ機能を使用したい場合は、再び右上のキーを押してください。リセットしたい場合は、右下のキーを押してください。

■ストップウォッチの使用方法

- [モード]を押した後[スタート]を押して、ストップウォッチを開始
- [スタート]を再び押して、ストップウォッチを停止
- 停止中に[スタート]を押すと、ストップウォッチを再開
- [リセット]を押して、時間をゼロにする

3

4